

## Embout Surdifuse « OPEN RITE »

Cet embout a été conçu pour permettre le montage des écouteurs déportés (« RITE »)

Une bague prévue pour l'écouteur est placée coté conduit.

Il faut d'abord placer l'embout avec le coté de la bague en contact serré sur une surface dure (table) Sinon, le risque est grand de chasser la bague en poussant sur l'écouteur.

Ensuite, placer l'écouteur dans son logement et le pousser avec l'outil spécifique (fourni par le fabricant) Cet outil est indispensable, surtout si l'embout est plus long que l'écouteur.

Il faut bien centrer la tête de l'écouteur qui doit venir s'emboîter dans la bague.

Les nouvelles bagues, plus souples, ne permettent pas d'entendre un « clic » sensible.

*Attention :*

> le logement créé dans l'embout est spécifique à chaque modèle d'écouteur. Un autre modèle a toutes les chances de ne pas pouvoir s'y placer.

> De même, chaque modèle d'écouteur nécessite une bague spécifique.

*Toujours bien préciser sur la commande le modèle exact de l'écouteur. (plutôt que l'appareil)*

